


### 電動式チューブクリーナー運転手順

- 1) フレキシブルシャフト（クリーナー用スペア）を取り付ける前に、押しボタンスイッチをONにして、モーターが矢印方向に回転している事を確認してください。  
逆回転している時は電源をOFFにして、電源プラグの3線のうち、いずれか2本の線を入れ替えてください。
- 2) クリーナー用スペアを作業できる状態に伸ばして下さい、その時無理な力で伸ばさないで輪になっているスペアをころがすように伸ばして下さい。  
コイル状態のまま引き出すと、縊り（より）が入ってチューブを破壊してしまう事がありますので注意してください。
- 3) フレキシブルシャフト端に付属のスリーブを穴の奥に当るまでしっかり差し込みます。（15-30のスペアにはスリーブ不要）
- 4) クリーナー用スペアのラップソケットを挿入しながらスリーブを本体のクランピングブッシュに差込み、袋ナットを十分締付けます。
- 5) 本体のボルトでラップソケットを固定します。
- 6) 先端工具を取付け（ねじ込む）管内部に工具が入った状態にしてスイッチをONして下さい。
- 7) あまり無理な力で押し込まない（大きな負荷をかけない）ように使用して下さい。


 株式会社 中央フレキ製作所  
 〒 581-0862 大阪府八尾市千塚2-160  
 TEL: 072-941-7071/FAX: 072-941-3814  
 HP: <https://chuo-flexi.jp>